

SWING M



Bruksanvisning

Trinn 1

Sørg for at bin er ren. **Viktig.**

Trinn 2

Koble på strøm - Hvis du bruker en generator sørg for at den er min 20KVA.

Trinn 3

Fyll materialet i bin med ca ½ L av vann. **Kjør aldri apparatet tørre, vil det brenne opp Rotor/Stator.**



Material bin

Rotor/Stator

Trinn 4

Koble mørtel manometer til Rotor / stator

Trinn 5

Spyl vann gjennom mørtelslangen ved hjelp av vannkran adapter. Når du er ferdig tømm ut alt vannet fra mørtel slangen

Trinn 6

Pre-smøre mørtel slangen ved å helle på 1L av tapet lim eller annen type smøremiddel inn i enden av mørtel slange som kobles til Rotor / stator. Smøremiddel vil bli spylt gjennom mørtel slangen med den første blandingen.

Trinn 7

Koble mørtel slange til Rotor / Stator.

Trinn 8

Hvis du bruker en fjernkontroll koble den på kontakt nå.



Fjernkontroll kontakt

Trinn 9

Sla på pumpemotoren bryteren (til høyre). Trykk på den **Grønne** hovedstrømbryteren. **Grønt** lys lyset skal tennes. Maskinen er klar til kjøre.



Pump motor bytte

Trinn 10

Fyll bin med ferdigblandet materiale. Maskinen styres med fjernkontrollen hvis du bruker en. Trykk på fjernkontrollen for å starte maskinen, justere hastigheten til ønsket hastighet og kjøre materialet gjennom mørtelen slangen. Når materialet kommer ut enden av slangen stopp og sette på munnstykket hvis du kommer til å bruke en. Sjekk alltid trykk i mørtel slange. Bør være ca 1 bar trykk for hver meter av slangen. Hvis slangen blir plagget, stopp pumpemotoren og bruk spyleslangen koblet til en vannforsyning å skylle ut blokkering. Hvis blokkeringen ikke vil rense ut, kjør pumpemotoren i revers for 1-2 sekunder å fjerne trykket i mørtel slange (sjekk trykk måler), deretter koble fra og rense ut. Hvis maskinen slår seg av på grunn av for mye trykk, åpne kabinettet og trykk reset knappen. Begynn på nytt.

SWING M



Rengjøringsinstruksjoner

Trinn 1

Kjør mørtel bin tom av materiale. vask bin med vann og kjør gjennom slangen. **Ikke kjør maskinen uten mørtel eller vann i den, det vil brenne opp Rotor / Stator!**

Trinn 2

Sjekk trykket i mørtel slange, trykket skal være null. Koble fra mørtel slange. Sett de to små **oransje** rengjøringskuler inn i mørtel slangen, koble mørtel slangen til vann og skyll ut til de to **oransje** baller kommer ut. Gjør denne prosedyren to ganger. Slangen er nå ren. Skyll utsiden av mørtel slangen med vann.



Orange rengjøringskuler

Trinn 3

Ta av trykk måler og rengjør med såpevann.

Trinn 4

Fyll mørtel bin med vann og kjør maskinen til rent vann kommer ut Rotor / stator.



Rotor/stator

Trinn 5

Fra Koble maskinen.

Trinn 6

På undersiden av mørtel bin er en tappeskruer . Ta den ut å drenere resten av vannet ut av mørtelen bin. Sett inn igjen når du er ferdig.



Tappeskruer

Trinn 7

Rengjør utsiden med såpevann.

TBU Telemark bygg utleie

PFT sales manager

Per Ternsten jr

93235663 / pete@tbu.as